

SZYBKOWAR

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Szybkowar spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa. Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami i przestrzegać ich! Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki, spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej 'Instrukcji obsługi'.

1. Należy zachować ostrożność w trakcie użytkowania szybkowaru w pomieszczeniu z **dziećmi i zwierzętami domowymi**.
2. Nie należy pozostawiać szybkowaru bez nadzoru. W trakcie użytkowania wymagana jest obecność użytkownika. Użytkownik powinien regulować poziom nagrzania i utrzymywać ciśnienie w dopuszczalnym zakresie w trakcie całego procesu gotowania.
3. Kategorycznie zabrania się wstawiania szybkowaru do nagrzanego piekarnika.
4. **Należy zachować najwyższą ostrożność w trakcie przenoszenia szybkowaru**, będącego pod ciśnieniem. Należy trzymać go tylko za boczne uchwyty. Należy przemieszczać go ściśle w położeniu poziomym i stawiać go bardzo ostrożnie na powierzchni. Należy chronić szybkowar przed uderzeniami. Nie należy dotykać nagrzaných powierzchni. Jeżeli to konieczne, należy wykorzystywać łapki lub rękawice kuchenne.
5. **Szybkowar należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.**
6. Szybkowar pracuje pod ciśnieniem, dlatego, w przypadku niewłaściwego zastosowania, może on spowodować poważne oparzenia gorącą parą. Przed gotowaniem należy upewnić się, że szybkowar został bezpiecznie zamknięty.
7. **Kategorycznie zabrania się używania siły przy otwieraniu pokrywki szybkowaru.** Nie należy otwierać pokrywki przed całkowitym zmniejszeniem ciśnienia w szybkowarze. Nie należy kierować otworu wyjścia pary w zaworze regulacji ciśnienia w swoją stronę.
8. **Kategorycznie zabrania się używania szybkowaru bez wody lub innych płynów.**
9. Zabrania się napełniać szybkowar więcej niż do 2/3 jego pojemności. W trakcie przygotowywania produktów, które zwiększają swoją objętość, na przykład, ryż, rośliny strączkowe itp., nie należy napełniać szybkowaru więcej niż do 1/2 jego pojemności.
10. Szybkowar przeznaczony jest do kuchenek, które zostały przedstawione na jego dnie i w niniejszej instrukcji obsługi.
11. Po ugotowaniu w szybkowarze języka wołowego, kurczaka, wątróbki, kiełbasy i innych podobnych produktów, nie należy ich przekłuwać od razu po otwarciu szybkowaru. Może to doprowadzić do oparzeń.
12. W trakcie przygotowywania potraw z ciasta, które mogą się pnieć, po schłodzeniu szybkowaru i przed otwarciem pokrywki należy ostrożnie wstrząsnąć szybkowarem, i dopiero po tym go otworzyć. Pozwoli to uniknąć wyrzucenia zawartości i oparzeń.
13. Za każdym razem należy przed użyciem upewnić się, że zawory nie zostały zablokowane.
14. Kategorycznie zabrania się używania szybkowaru do smażenia w tłuszczu lub do wypiekania.

15. Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych w systemie zabezpieczeń szybkowaru.

16. Dla celów wymiany należy wykorzystywać tylko oryginalne części zapasowe, wyprodukowane dla danego modelu.

17. **Przed użyciem należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi przepisami użytkowania i zachować niniejszą instrukcję na przyszłość!** W przypadku przekazania szybkowaru innemu użytkownikowi należy upewnić się, że umie on z niego korzystać. Niniejszą 'Instrukcję obsługi' należy przekazać wraz z szybkowarem.

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Dla celów bezpieczeństwa użytkowników szybkowar posiada 4 niezależne systemy zabezpieczeń:

Mechanizm otwierania/zamykania pokrywki poprzez obracanie jej za pomocą uchwytu upraszcza korzystanie z niego.

Zawór regulacji ciśnienia należy ustawić naprzeciw wymaganego trybu gotowania. W przypadku nadmiernego ciśnienia zawór wylotowy pary podnosi się do góry i normalizuje ciśnienie robocze.

Blokada bezpieczeństwa zapobiega otwieraniu się pokrywki pod wpływem wysokiego ciśnienia wewnętrznego.