

1. Dane producenta / dostawcy

Producent / Dostawca: PPH ARSID 2, Bernadeta Bajgrowicz

Adres: ul. Władysława Jagiełły 18/2, 31-711 Kraków

Telefon kontaktowy: +48 696 070 382

E-mail: bernadeta_arsid2@onet.eu

2. Przeznaczenie i zakres stosowania

Armatura sanitarna sprzedawana przez PPH ARSID 2 obejmuje m.in. baterie, zawory, elementy sterowane (elektrozawory, baterie bezdotykowe)

Instrukcja ta dotyczy wszelkich modeli armatury sprzedawanych przez ARSID 2, o ile nie wydano osobnej instrukcji dla konkretnego modelu

Element ten przeznaczony jest do instalacji wodnych (ciepłej i zimnej wody) w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

3. Zakres ograniczeń użytkowania

Użytkowanie armatury poza poniższymi warunkami może stwarzać ryzyko uszkodzeń lub zagrożeń:

Ciśnienie robocze: 3 [bar]

Temperatura robocza: $\leq 60^{\circ}\text{C}$

Nie stosować w instalacjach z agresywnymi chemicznie mediami, kwasami, środkami żrącymi (chyba że producent przewidział materiał odporny)

Nie używać przy skrajnych różnicach ciśnień, falach ciśnieniowych (uderzenia hydrauliczne)

Nie demontować lub modyfikować urządzenia bez wiedzy producenta

4. Montaż

4.1 Przygotowanie do montażu

Przed montażem wypłukać instalację wodną, usunąć zanieczyszczenia, pyły i pozostałości powodujące zanieczyszczenie uszczelek

Sprawdzić kompatybilność gwintów, rozmiarów, długości przewodów przyłączeniowych

Sprawdzić stan uszczelek (np. oringi), aby były nienaruszone

4.2 Instalacja

Montować urządzenie w pozycji zgodnej z instrukcją producenta (pionowo / poziomo), zgodnie z oznaczeniami oznaczeń kierunków przepływu

Uszczelnić połączenia zgodnie z zaleceniami (np. stosowanie taśmy PTFE, uszczelek)

Stosować momenty dokręceń wskazane przez producenta, unikać przewiercania lub nadmiernego dokręcania

4.3 Uruchomienie

Po montażu stopniowo zwiększać ciśnienie w instalacji, obserwując urządzenie pod kątem przecieków

Sprawdzić prawidłowość działania (otwieranie, zamykanie, szczelność) przed oddaniem do eksploatacji

5. Zasady bezpiecznego użytkowania

Użytkować armaturę tylko w przewidzianych zakresach ciśnienia i temperatury

Unikać nagłych zmian ciśnienia (uderzeń hydraulicznych)

Nie stosować środków czyszczących zawierających agresywne substancje chemiczne, które mogłyby uszkodzić powierzchnię, uszczelki lub materiały konstrukcyjne

Unikać działania zamarzającej wody – w okresach mrozów opróżniać wodę z armatury, jeśli instalacja może być narażona na mróz

W przypadku baterii bezdotykowych lub sterowanych elektronicznie: unikać zalania sensora lub modułów elektronicznych

6. Konserwacja i przeglądy

Przegląd okresowy: co najmniej co 6–12 miesięcy (lub według zaleceń producenta)

Kontrola uszczeltek, o-ringów, połączeń gwintowanych

Czyszczenie: delikatne środki (bez substancji żrących, silnych kwasów)

Usuwanie osadów, kamienia, nalotów (np. stosować środki do usuwania kamienia, ale zgodne z materiałami armatury)

Sprawdzanie działania zaworów, dławików (jeśli występują)

W razie wycieku lub zużycia komponentów – natychmiastowa naprawa lub wymiana

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ryzyko oparzeń – Woda może być gorąca; przed dotknięciem powierzchni metalowych należy upewnić się, że temperatura jest bezpieczna

Ryzyko zalania – W przypadku uszkodzenia, nieszczelności należy natychmiast odciąć dopływ wody

Ryzyko porażenia prądem – W przypadku urządzeń elektronicznych (np. baterie bezdotykowe): zapewnić właściwe uziemienie, instalację elektryczną zgodnie z normami; unikać kontaktu elektroniki z wodą

Zakaz samodzielnej ingerencji – Nie demontować modułów elektronicznych, sensorów, uszczeltek bez odpowiednich uprawnień lub instrukcji

Ryzyko korozji / uwalniania metali – Stosować wodę zgodną z normami jakości (twardość, pH), unikać stosowania agresywnych środków chemicznych

8. Postępowanie w przypadku awarii

Natychmiast odciąć dopływ wody

Jeżeli to możliwe, opróżnić część urządzenia z wody

Skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą (adres i numer telefonu producenta)

Nie używać urządzenia do czasu usunięcia awarii

Zgłosić problem producentowi i wskazać model, numer seryjny, okoliczności awarii

9. Gwarancja, trwałość i części zamienne

Producent ARSID 2 zapewnia gwarancję zgodnie z warunkami określonymi dla konkretnego modelu (zgodnie z dokumentacją dostarczoną z wyrobem)

Części zamienne (uszczelki, O-ringi, wkładki, elementy elektroniczne) powinny być dostępne przez okres eksploatacji urządzenia

Użytkownik powinien stosować wyłącznie oryginalne części zalecane przez producenta

10. Oznakowanie i informacje dostarczane z produktem

Na urządzeniu znajduje się laserowe logo producenta

Numer seryjny, rok produkcji lub identyfikator partii (w przypadku baterii bezdotykowych)

Instrukcja użytkowania, montażu i bezpieczeństwa dostarczona z produktem