

Instrukcja montażu koszyka przedniego :

1. Poluzować śrubę(y) wspornika kierownicy
2. Wyjąć wspornik z kierownicy z rury sterowej
3. Odkręcić górną nakrętkę blokującą mocowanie kolumny kierownicy.
4. Założyć górny wspornik koszyka. Zwróć uwagę na ząbek we wsporniku i wycięcie w kolumnie kierownicy.
5. Docisnąć całość kolumny kierownicy dużą nakrętką za pomocą klucza nastawnego. Sprawdź, czy kierownica obraca się bez oporów i luzów
6. Odkręcić nakrętki osi piasty przedniego koła i założyć druty podporowe koszyka. Przykręcić ponownie nakrętki osi piasty.
7. Dopasować położenie pionowe koszyka do wysokości ramy i drutów podporowych i dokręcić za pomocą załączonych śrubek , podkładek i nakrętek.

Uwagi i zalecenia

- ☐ Maksymalna ładowność : 5kg
- ☐ Prosimy nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia pojemnika bagażowego roweru
- ☐ Zaleca się, aby elementy złączne były odpowiednio dokręcone i często sprawdzane.
- ☐ Uwaga! Pod wpływem nadmiernego obciążenia mogą zmienić się właściwości jezdne roweru.
- ☐ Prosimy dokładnie sprawdzać , czy bagaż jest bezpiecznie przymocowany do pojemnika bagażowego – kosza
- ☐ Prosimy nie zasłaniać bagażem lampy ani odblasków
- ☐ Zaleca się, aby bagaż był równo rozłożony po obu stronach pojemnika bagażowego

Ostrzeżenie!

„ możliwość wystąpienia ostrych zakończeń i krawędzi stanowiących ryzyko zranienia”

Instrukcja montażu koszyka typu „click”

1. Odkręcić śrubki znajdujące się na plastikowym uchwycie koszyka.
2. Zamontować uchwyt na kierownicy, przykręcić śrubki
3. Plastikową część uchwytu przykręcić do ścianki koszyka w przeznaczonym do tego miejscu.
4. Kosz wypinamy z uchwytu poprzez naciśnięcie jednego zatrzasku

Uwagi i zalecenia

- ☐ Maksymalna ładowność : 5kg
- ☐ Prosimy nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia pojemnika bagażowego roweru
- ☐ Zaleca się, aby elementy złączne były odpowiednio dokręcone i często sprawdzane.
- ☐ Uwaga! Pod wpływem nadmiernego obciążenia mogą zmienić się właściwości jezdne roweru.
- ☐ Prosimy dokładnie sprawdzać , czy bagaż jest bezpiecznie przymocowany do pojemnika bagażowego – kosza
- ☐ Prosimy nie zasłaniać bagażem lampy ani odblasków
- ☐ Zaleca się, aby bagaż był równo rozłożony po obu stronach pojemnika bagażowego

Ostrzeżenie!

„ możliwość wystąpienia ostrych zakończeń i krawędzi stanowiących ryzyko zranienia”

Instrukcja montażu koszyka na tył

1. Podnieść klapkę bagażnika
2. Wsunąć koszyk pomiędzy klapkę (jeśli koszyk posiada wsporniki mocujące go na stałe przykręcić śrubkami do podstawy bagażnika)
3. Zablokować koszyk przy użyciu klapy bagażnika

Uwagi i zalecenia

- ☐ Maksymalna ładowność : 5kg
- ☐ Prosimy nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia pojemnika bagażowego roweru
- ☐ Zaleca się, aby elementy złączne były odpowiednio dokręcone i często sprawdzane.
- ☐ Uwaga! Pod wpływem nadmiernego obciążenia mogą zmienić się właściwości jezdne roweru.
- ☐ Prosimy dokładnie sprawdzać , czy bagaż jest bezpiecznie przymocowany do pojemnika bagażowego – kosza
- ☐ Prosimy nie zasłaniać bagażem lampy ani odblasków
- ☐ Zaleca się, aby bagaż był równo rozłożony po obu stronach pojemnika bagażowego

Ostrzeżenie!

„ możliwość wystąpienia ostrych zakończeń i krawędzi stanowiących ryzyko zranienia”