

Aplikacje:

- Osadzanie, montaż drzwi i okien
- Izolacja cieplna dachów i stropodachów
- Uszczelnianie i montaż parapetów
- Izolacja cieplna sieci wod.-kan. i centralnego ogrzewania
- Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków
- Wypełnianie konstrukcji szkieletowych

Certyfikowane do:

- Beton
- Podłoża murowe
- Drewno
- Blacha stalowa
- Profile z PCV
- Profil okienny

Również do zastosowania w:

- Bloczki betonowe
- Płyta betonowa kanałowa
- Płyta betonowa pełna
- Gazobeton
- Bloczki z betonu lekkiego
- Pustak z betonu lekkiego
- Bloczki silikatowe
- Kamień naturalny
- Cegła otworowa
- Cegła dziurawka
- Cegła silikatowa drążona
- Cegła pełna
- Cegła silikatowa pełna
- Pustaki ceramiczne szlifowane
- Płyty cementowo-gipsowe
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Płyta wiórowa
- Płyta drewnopochodna
- Stal nierdzewna

Instrukcja montażu:

Założyć rękawiczki ochronne, a podłoże robocze dokładnie oczyścić z kurzu i brudu oraz odtłuścić.

1. Usunąć szron z podłoża roboczego.
2. Przed użyciem upewnić się, czy puszką ma temperaturę dodatnią (optymalna $+20^{\circ}\text{C}$). Temperatura aplikacji od -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$.
3. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników.
4. Przykręcić aplikator do puszki. Robocza pozycja pracy jest "do góry dnem".

5. Szczeliny wypełniać od dołu do góry, zygzakiem, naprzemiennie od jednej ścianki do drugiej. Szczeliny wypełniać do 60% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę. Szczeliny szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami, po utwardzeniu się warstwy poprzedzającej. Każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą przy pomocy spryskiwacza.

6. Po pełnym utwardzeniu należy zabezpieczyć pianę przed działaniem promieni UV poprzez pokrycie jej tynkiem, farbą, akrylem lub silikonem.